PANAVIA TORNADO AFS-design



Andreas Meyer

Zusammenfassung

Dem Erstflug des Jagdfliegers Tornados 1974 gingen fast 7 Jahre Planung voraus. Der Tornado ist eine internationale Coproduktion an der sich Groß Britannien, Italien und Deutschland beteiligten.

Die Allround Maschine hatte in verschiedenen militärischen Bereichen ihre Einsatzgebiete: Luftnahunterstützung, Langstreckenabfangjäger, Gefechtsfeldabriegelung, Luftüberlegenheit und Luftabfangjäger (nur F.3 der britischen RAF), Marineeinsätze, Aufklärung und Ausbildung. Von den zum Teil stark abweichenden verschiedenen Varianten wurden insgesamt fast 1.000 Exemplare gefertigt, die neben den Herstellerländern auch in anderen Luftwaffen wie z. B. Saudi Arabien zum Einsatz kamen.

Der Tornado verfügt über viele Besonderheiten. Dazu gehören u.a. seine Schwenkflügel und seine bemerkenswerten Tiefflugeigenschaften. Ein Pilot kann den Tornado quasi in Baumwipfelhöhe fliegen und selbst mit dem Terrain Following Radar (TFR) liegt die minimale Höhe im Autopilotflug bei nur 60 Meter.

Ebenso variantenreich wie die verschiedenen Ausführungen ist die Bewaffnung. Der Tornado kann u.a. mit unterschiedlichen Luft-Luft-Rakten, Luft-Boden Raketen, Marschflugkörpern, Bomben und Minen bestückt werden. Zu seinen Besonderheiten zählen seine Aufklärungssensoren. Sie werden auch immer wieder im zivilen Bereich eingesetzt bei der Suche nach vermissten Personen.



Inhalt

Zusammenfassung	1
Inhalt	2
Der PANAVIA TORNADO von AFS-design	3
Systemvorrausetzung	4
Installation des PANAVIA TORNADO von AFS-design	4
Problem mit DirectX bei FSX (SP2)	5
Missionsauswahl und Freiflug	6
Tastaturbelegung	8
Panel 1 (Pilotensicht)	9
N – Künstlicher Horizont	
Panel 2 (Sicht des Waffensystemoffiziers)	
Trimmung	
Funknavigation	
Technische Daten der PANAVIA TORNADO IDS (Gr.4)	14
Technische Daten der PANAVIA TORNADO F.3	
(Royal Airforce (RAF))	
Referenzinformationen	
PANAVIA TORNADO Checkliste	17
Rechtshinweis	



Der PANAVIA TORNADO von AFS-design

- Detailliertes Außen- und Innenmodell inkl. animiertes virtuelles Cockpit
- Hochauflösende Texturen mit u.a. reflektierenden Flächen
- Umfangreiche Lichteffekte (z. B. Navigation und Landescheinwerfer)
- Zahlreiche Animationen (z. B. Einstiegsluke, Einzieh Fahrwerk mit Federweganimation)
- Animation sämtlicher Steuerklappen (z.B. Schwenkflügel, Luftbremsen und Störklappen)
- Realistische Flugdynamik (inkl. Verschiedener Trimstufen zur optimalen Trimmung)
- Formationsflugmodell mit drei Tornados
- Auftankvorrichtung zur Luftbetankung
- Vollständig funktionierender Autopilot
- Funktionierende Avionik zur Funknavigation
- Triebwerksanimation inklusive Schubumkehr und Nachbrenner
- Komplett funktionierendes virtuelles Cockpit aus Sicht des Piloten und
- Komplett funktionierendes virtuelles Cockpit des Waffensystemoffiziers
- 12 verschiedene Missionen von verschiedenen Flugplätzen
- modifizierte Scenery Militärflugplatz Rostock Laage von den aus ein Teil der Missionen erfolgt
 - (z.B. Start in Laage zum Formationsüberflug auf der ILA in Berlin Schönefeld)

Der PANAVIA TORNADO von AFS-design hat 24 verschiedene Bemalungen von folgenden Geschwadern:

- Deutsche Bundeswehr Luftwaffe ECR (inkl. Tigermeet)
- Deutsche Bundeswehr Luftwaffe IDS (inkl. WTD Sonderlackierung)
- Deutsche Bundeswehr Marine IDS (inkl. Tigermeet)
- britische RAF GR.4 (inkl. Operation Desert Storm Lackierung)
- britische RAF F.3 (mit längerem Radom)
- Italienische und Saudi Arabische Luftwaffe (jeweils mit der IDS Version)

Systemvorrausetzung

System:	Windows 98 SE / Me / 2000 / XP or Vista
FS VERSION:	FSX (SP1, SP2, Acceleration Pack) and FS2004
Filesize:	40 MB
Filesize hard drive:	605 MB
INSTALLATION:	EXE. file
PUBLISHER:	AFS-design
HOMEPAGE:	http://www.afs-design.de
SUPPORT mailto:	info@afs-design.de
FS VERSION:	FSX (SP1, SP2, Acceleration Pack) and FS2004

Installation des PANAVIA TORNADO von AFS-design

- 1. Für den FSX bitte die "AFS-Torn-FSX.exe" downloaden und in einem Ordner Ihrer Wahl speichern.
- 2. Für den FS2004 bitte die "AFS-Torn-FS9.exe" downloaden und in einem Ordner Ihrer Wahl speichern.
- 3. Bitte die "AFS-Torn-FSX.exe" oder "AFS-Torn-FS9.exe" starten und Installationsanweisungen befolgen.
- 4. Nachdem die Installation beendet ist, starten Sie ihren Flight Simulator
- 5. Aus Flug wählen, klicken Sie auf Tornado, AFS-design
- 6. Wählen Sie ein Jagdgeschwader und dessen Konfiguration aus
- 7. Prüfen Sie die Beladung
- 8. Starten Sie den Flight Simulator

Problem mit DirectX bei FSX (SP2)

Dieses Programm verwendet nur DirectX9. Bitte DirektX10-Vorschau deaktivieren! Dieses Programm verwendet noch BMPs. Diese werden von DirektX10 noch nicht unterstützt, was aber bei der endgültigen DirektX10 Version der Fall sein wird. Darum muss hier die DirektX10-Vorschau deaktiviert werden.

Dazu folgende Reihenfolge durchgehen:

- 1. Installiere dieses Add-On
- 2. Start den Microsoft FSX
- 3. Wähle ein Flugzeug Deiner Wahl
- 4. Starte die Simualotion (betätige Start)
- 5. In der Simulation drücke Taste "ALT"
- 6. Wähle unter Optionen / Einstellungen / die Anzeige
- 7. Im Anzeigefenster wähle Grafik
- 8. Deaktiviere dort "DirectX 10 Vorschau" in dem das Häckchen nicht gesetzt ist.
- 9. Dann beende den FSX und starte den FSX komplett neu.

GRAFIK LUFTFAHRZEUG	SZENERIE	WETTER	VERKEHR
<u>G</u> lobale Einstellungen: Benutzerdefinie r	t V		Standa <u>r</u> deinstellung
Geratespezifische Optionen		Globale Optionen	
Gerät:		Globale Struk <u>t</u> urauflö	isung: Sehr hoch
Ziel-Bildwiederholrate: 27		DirectX 10- <u>V</u> orso	hau
		Lichtre <u>f</u> lexe	
Vollbildautiösung:		M Beleuchtung	
1600×1000×32		Erweiterte A <u>n</u> ima	itionen
1680×1050×32 1024×768×16		Information and a second	
1152x864x16 1280x720x16		informationstext _	
1280x768x16 1280x800x16		Laufend	
		<u><u> </u></u>	
Filtern: Bilinear	V		
Endendshig			

Missionsauswahl und Freiflug

Wählen Sie "Flug auswählen" bei FS2004 oder "Einsätze" bei FSX die Rubrik: "AFS_Tornado_Deutsch" und wählen Sie einer der vorhandenen Missionen aus. Danach gehen Sie auf "Flug starten" und fliegen die Mission.



Um einen Freiflug durchzuführen, bitte unter "Freiflug" und "Luftfahrzeug auswählen" den Tornado, AFS-design auswählen.

Luftf <u>a</u> hrzeughersteller		B <u>e</u> schreibung
Tornado, AFS-design		Tornado
		C 2008 www.afs-design.de
Luttahrzeug <u>m</u> odell		
2. IDS Luftwaffe	M	
Abweichung		
air to ground	-	
FS-Name		span: 11,77 m
Ändern		height: 5,02 m
<u></u>		ringurou to,2 trinz

Tastaturbelegung

Bitte beachten, daß die Animationen an den Modellen verschieden sind. Bitte einen geeigneten Joystick für den Flight Simulator verwenden. Ansonsten ist die Tastaturbelegung wie in der Standartbeschreibung des Flight Simulators

Wichtiger Hinweiß für FSX:

Bitte nach dem Aufruf immer erstmal die Tastaturkombination: STRG und E Um die Triebwerke zu starten. Danach lassen sich die Triebwerke normal mit den Cockpitschaltern ein und ausschalten.

Triebwerke starten	STRG E
Einstiegsluke öffnen/schließen	shift E
Fangharken ein- und ausfahren in FS2004	shift W
Fangharken ein- und ausfahren in FSX	strg W
Ausfahren Fahrwerk	G
Luftbremse	#
Schubumkehr	F1 dann F2
Trimmung	7 und 1 (Ziffernblock aus)
Landeklappen ausfahren (Stufe 4 und 5)	F7
Landeklappen einfahren (Stufe 3 und 4)	F6
Schwenkflügel ausfahren (Stufe 2 und 3)	F7
Schwenkflügel einfahren (Stufe 1 und 2)	F6
Zoom im virtuellen Cockpit:	+
(nicht Ziffernfeld, sondern im Buchstabenblock)	-



Panel 1 (Pilotensicht)



- A Steiganzeige
- B HUD
- C g Kraftmesser
- D-HUD Bedienungungseinheit
- E Navigationstasten
- F Lichtschalter
- G Radarsichtgerät
- H Radarwahnempfänger
- I Bedieneinheit zur Triebwerkssteuerung
- J Landeklappen- und Schwenkflügelanzeige und Fahrwerkshebel
- K Steiganzeige
- L Fahrtenmesser
- M-H"ohenmesser

- N Künstlicher Horizont
- O Kurskreisel
- P Kartenanzeige
- Q Autopilot
- R Instrumententafel zur Triebwerksüberwachung
- S-Trimmrad
- T Vereisungsschalter und Staurrohrheizung
- U-Stopuhr
- V Kompass
- W Multifunktionseinheit (Standardfunktionen des MS Flight Simulators)

(hier auf Panel 2 umschalten)





Panel 2 (Sicht des Waffensystemoffiziers)

- A Steigleistung
- B Höhenmesser
- C Autopilot
- D-Rückspiegel
- E Tornado GPS Missionseinheit 1
- F Tornado GPS Missionseinheit 2
- G-RADAR
- H Bedieneinheit Tornado GPS 1
- I Bedieneinheit Tornado GPS 2
- J Bedieneinheit des Radars
- K Landeklappen- und Schwenkflügelanzeige und Fahrwerkshebel
- L Stopuhr
- $M-\ Fahrtenmesser$
- N Multifunktionseinheit (Standardfunktionen des MS Flight Simulators) (hier auf Panel 2 umschalten)

Trimmung

Beim Tornado wird die Trimmung verwendet, um die für eine stabile Flugsituation erforderlichen Ruderkräfte auf Null zu bringen. Die Trimmung kann aber auch in vorübergehenden Flugzuständen, wie z. B. im Sturzflug, verwendet werden, um die vom Piloten aufzubringenden Ruderkräfte zu verringern und so die Steuerbarkeit des Flugzeuges zu verbessern.

Bei Erhöhung der Fahrt verschiebt sich der Auftriebsschwerpunkt nach hinten. Dadurch wird der Tornado Kopflastig. Das Flugzeug muss Schwanzlastig getrimmt werden.

Bei Verminderung der Fahrt verschiebt sich der Auftriebsschwerpunkt nach vorn. Dadurch wird der Tornado Schwanzlastig. Das Flugzeug muss Kopflastig getrimmt werden.

Zur Trimmung stehen dem Tornado 2 Möglichkeiten zur Verfügung.

- Trimmung über das Trimmrad
- Trimmungsveränderung durch Schwenkflügeleinsatz

Bei der Veränderung der Trimmung kann die Lastigkeit über das im Panel befindliche Trimmrad verändert werden.

Jedoch die elegantere Methode zur Trimmung ist, die Schwenkflügelstufe zu wählen, bei der die beste Rudertrimmung ist.

Wenn das Flugzeug kopflastig ist, eine Stufe des Schwenkflügel nach vorn stellen. Umgekehrt wenn das Flugzeug schwanzlastig ist, eine Stufe des Schwenkflügel nach zurückstellen.

Dabei wird der Tornado nicht nur optimal getrimmt, sondern es ist immer auch die richtige Schwenkflügelposition eingestellt.

600 kn	Schwenkflügel eingefahren	Schwenkposition A
450 kn	Schwenkflügel in mittleren Position	Schwenkposition B
300 kn	Schwenkflügel ausgefahren	Schwenkposition C
200 kn	Landeklappen auf Startposition	Landeklappenposition 2
150 kn	Landeklappen auf Landeposition	Landeklappenposition 3

Tabelle zur optimalen Trimmung:

Funknavigation

Die **Funknavigation** ist ein Verfahren zur (terrestrischen) Navigation, bei der Radiowellen zur Positionsbestimmung genutzt werden. Davon abzugrenzen sind Satellitennavigationsverfahren, die aber ebenfalls Funkwellen verwenden. Die Funknavigation basiert im Allgemeinen auf Sendestationen, die Signale aussenden, mit deren Hilfe ein Empfänger seine Position bestimmen kann.

Man kann zwischen Peilverfahren und Entfernungsverfahren unterscheiden.

- Beim **Peilverfahren** wird die Herkunftsrichtung eines Signals bestimmt. Dabei wird entweder das Signal vom Sender gerichtet abgestrahlt oder der Empfänger kann mittels einer geeigneten Antenne die Herkunftsrichtung bestimmen. Ein Radiokompass peilt den Sender an, dessen Frequenz eingestellt ist. Das Instrument im Fahrzeug zeigt den Winkel zwischen der Längsachse des Fahrzeugs und der Richtung, in der der angepeilte Sender liegt, an. Ermittelt man die Richtungen zweier Sendestationen, so kann man daraus seine Position herleiten (Kreuzpeilung).
- Bei dem Entfernungsverfahren wird entweder die Entfernung zu einer Sendestation oder die Entfernungsdifferenz zwischen zwei Sendestationen Hyperbelnavigation ermittelt. Aus den Signallaufzeiten bzw. den Unterschieden in den Signallaufzeiten kann der Empfänger seine Position Sendestationen ermitteln. Da die Positionen relativ zu den der Sendestationen bekannt sind, lässt sich daraus die geographische Position ableiten. Da sich aus den Signalen von nur zwei Sendestationen mehrere Möglichkeiten für die errechnete Position ergeben, die auf einer Kubel bzw Hyperbel liegen (daher die Bezeichnung Hyperbelverfahren), benötigt man mindestens drei Stationen. Entfernungsverfahren werden bei GLONASS und GPS, Hyperbelverfahren bei den Navigationssystemen LORAN-C und ALPHA eingesetzt.

Der Tornado arbeitet sowohl mit dem **Peilverfahren** als auch mit dem **Entfernungsverfahren.**

Technische Daten der PANAVIA TORNADO IDS (Gr.4)

Länge:	16,72 m
Spannweite:	8,60 m (65° gepfeilt)
	13,91 m (25° gepfeilt)
Höhe:	5,95 m
Flügelfläche:	26,60 m ²
Leermasse:	14.501 kg
Startmasse:	20.411 kg
max. Gewicht:	27.216 kg
interne Tank:	4.660 kg
Einsatzradius:	1.390 km
maximale Reichweite:	2.560 km
Überführung:	3.890 km
Triebwerk:	zwei Turbo-Union RB199-34R Mk-103
Leistung ohne Nachbrenner	38,48 kN
Leistung mit Nachbrenner	82,77 kN
Max. Geschwindigkeit:	2.337 km/h Mach 2,2 auf über 10.975 m
	1.480 km/h Mach 1,2 auf Meereshöhe
Dienstgipfelhöhe:	15.240 m
Steigrate:	165 m/s
Steigzeit auf 9.000 m:	1 min 30 s
Startrollstrecke:	1.000 m
Landerollstrecke:	900 m
Besatzung:	2 Mann

Technische Daten der PANAVIA TORNADO F.3

(Royal Airforce (RAF))

Länge:	18,68 m
Spannweite:	8,58 m (68° gepfeilt)
	13,91 m (25° gepfeilt)
Höhe:	5,95 m
Flügelfläche:	26,60 m ²
Leermasse:	14.501 kg
Startmasse:	21.773 kg
Max. Gewicht:	27.987 kg
Interne Tank:	5.670 kg
Einsatzradius:	1.390 km
Überführung:	4.265 km
Maximale Reichweite:	2.560 km
Triebwerk:	zwei Turbo-Union RB199-34R Mk-103
Leistung ohne Nachbrenner	38,48 kN
Leistung mit Nachbrenner	82,77 kN
Max. Geschwindigkeit:	2.414 km/h Mach 2,2 auf über 10.975m
	1.480 km/h Mach 1,2 auf Meereshöhe
Steigrate:	165 m/s
Steigzeit auf 9.000 m:	1 min 30 s
Dienstgipfelhöhe:	18.182 m
Startrollstrecke:	1.000 m
Landerollstrecke:	900 m
Besatzung:	2 Mann

Referenzinformationen

Standardverfahren werden auf der Registerkarte Checklisten beschrieben.

Gesamtgewicht des Luftfahrzeugs mit vollen Tanks	56.000 Lbs
Sebulitge Wient des LuttiumZeugs inte vonen Tunks	

HINWEIS: Um die Treibstoffmenge einzustellen, klicken Sie im Menü Luftfahrzeug auf Treibstoff und Ladung.

V _{LE} – Geschwindigkeit beim Ausfahren des Fahrwerks	92 KIAS
Kabinenhaube offen	60 KIAS

Höchstgeschwindigkeiten für Klappen

Klappenstellung (Grad)	KIAS
1	250
2	250

\mathbf{V}_{REF} - Landeanfluggeschwindigkeit Fahrwerk ausgefahren

35.000 Lbs (Klappen voll ausgefahren, Land)	157 KIAS

PANAVIA TORNADO Checkliste

Aktion... GPS ein-/ausblenden Funk ein-/ausblenden **Tastenkombination...** UMSCHALT+2 UMSCHALT+3

ZURÜCKSETZEN (wenn an einem Gate geparkt wurde)

[] Zurücksetzen	ANFORDERUNG (Drücken Sie UMSCHALT+P und anschließend 1 für eine Heckbewegung nach links oder 2 für eine Heckbewegung nach rechts. Drücken Sie dann UMSCHALT+P zum Stoppen.)
VOR DEM START	

VOR DEM START

[] Parkbremse	ANZIEHEN
	(Drücken Sie STRG+PUNKT.)
Schwenkflügel ausfahren	F7 auf Startposition

ANLASSEN DES TRIEBWERKS

Drücken Sie STRG+E für den automatischen Triebwerkstart.

NACH DEM START

[] Enteisung	NACH BEDARF
[] Flugsteuerung	PRÜFEN
[] Autopilot	EINSTELLEN UND AUS
[] Instrumente	GEPRÜFT
[] Bremsautomatik	RTO (STARTABBRUCH)
[] Avionikschalter	EIN
[] Avionik	EINSTELLEN
	(Drücken Sie UMSCHALT+2, um die Funkgruppe anzuzeigen.)
[] Trimmung	EINSTELLEN
[] Schalter für Rundumlicht	EIN

VOR DEM START

[] Klappen	FÜR START EINSTELLEN (Drücken Sie so oft wie nötig F7.)
[] Flight Director	EIN
[] Automatische Leistungskontrolle	AKTIVIEREN (bei Verwendung des TO/GA-Modus beim Start)

START

[] Bremsen	LÖSEN (Drücken Sie die PUNKTTASTE.)
[] Blitzlichter	EIN
[] Transponder	ALT (Drücken Sie UMSCHALT+2, um die Funkgruppe anzuzeigen.)
[] Schubhebel	VORSCHIEBEN AUF 1,05 EPR (Drücken Sie so oft wie nötig F3 oder F2.)
[] Schubhebel	LANGSAM AUF 100% N1 ERHÖHEN
- oder -	(Drücken Sie so oft wie nötig F3 oder F2.)
[] TO/GA-Modus	AKTIVIEREN
	(Drücken Sie STRG+UMSCHALT+R.)
[] Leistung	PRÜFEN OB AUSREICHEND FÜR START
[] Fluggeschwindigkeit 80 KIAS	ANSAGE "80 KNOTEN"
[] Fluggeschwindigkeit V1	ANSAGE "V1"
[] Fluggeschwindigkeit VR	ANSAGE "DREHEN"

- ANHEBEN AUF ETWA 10 GRAD LÄNGSNEIGUNG -

[] Fluggeschwindigkeit V2	ANSAGE "V2"
[] Fahrwerk	EINFAHREN (SOBALD POSITIVE STEIGRATE ERREICHT)
	(Drücken Sie G.)
[] Autopilot-Kurswahlschalter	EIN NACH BEDARF
[] Fluggeschwindigkeit	V2 + 15 KIAS BEIBEHALTEN
[] Autopilot	AKTIVIEREN
[] Klappen	EINFAHREN BEI 1.000 FUSS ÜBER GRUND
	(Drücken Sie so oft wie nötig F6.)

STEIGFLUG

[] Automatische Leistungskontrolle	AUS
[] Landescheinwerfer	AUS BEI ÜBER 10.000 FUSS NN
[] Höhenmesser	BEIM ÜBERSCHREITEN VON 18.000 FUSS NN AUF 29,92
	EINSTELLEN

NACH BEDARF

BEI BEDARF

(Drücken Sie so oft wie nötig F3 oder F2.)

F6 entsprechend Geschwindigkeit einfahren

(Drücken Sie so oft wie nötig 6 oder 7 auf der Zehnertastatur.)

REISEFLUG

- [] Schubhebel
- [] Trimmung
- Schwenkflügel

SINKFLUG

[] Fluggeschwindigkeiten BERECHNET UND EINGESTELLT (VREF, VAPP) (siehe Seite Referenz auf dem Kniebrett) [] Bremsautomatik NACH BEDARF [] Enteisung NACH BEDARF [] Autopilot NACH BEDARF [] Schubhebel NACH BEDARF (Drücken Sie so oft wie nötig F3 oder F2.) BEIM ÜBERSCHREITEN VON 18.000 FUSS NN AUF LOKAL [] Höhenmesser **EINSTELLEN** [] Avionik **EINSTELLEN** (Drücken Sie UMSCHALT+2, um die Funkgruppe anzuzeigen.) [] Fluggeschwindigkeit <250 KIAS BEI UNTER 10.000 FUSS NN [] Landescheinwerfer EIN BEI UNTER 10.000 FUSS NN [] Anflugverfahren WIEDERHOLEN

ANFLUG

[] Fluggeschwindigkeit	NACH BEDARF
[] Schubhebel	NACH BEDARF (Drücken Sie so oft wie nötig F3 oder F2.)
[] Klappen	NACH BEDARF (Drücken Sie so oft wie nötig F7.)
[] Autopilot Schwenkflügel	NACH BEDARF Ausfahren F7
Benneninager	

LANDUNG

[] Fluggeschwindigkeit	NACH BEDARF
[] Schubhebel	NACH BEDARF (Drücken Sie so oft wie nötig F3 oder F2.)
[] Fahrwerk	AUSGEFAHREN und BESTÄTIGT (Drücken Sie G.)
[] Klappen	NACH BEDARF
	(Drücken Sie so oft wie nötig F7.)
[] Störklappen	AKTIVIERT (Drücken Sie UMSCHALT + # [NUMMERNZEICHEN].)
[] Autopilot	NACH BEDARF
[] Automatische Leistungskontrolle	AKTIVIEREN (bei Verwendung des TO/GA-Modus beim Durchstarten)

LANDEROLLSTRECKE

[] Schubhebel	GESCHLOSSEN
	(Drücken Sie so oft wie nötig F3 oder F2.)
[] Automatische Leistungskontrolle	PRÜFEN OB AUS
[] Störklappenhebel	PRÜFEN OB GANZ EINGEFAHREN (Drücken Sie UMSCHALT + #
	(NUMMERNZEICHEN), bis die Klappen eingefahren sind.)
[] Schubhebel	UMKEHRSCHUB (Drücken Sie F2, bis Umkehrschub aktiviert wird.)
[] Schubhebel	LEERLAUF BEI 60 KIAS
	(Drücken Sie F3, bis die Triebwerke im Leerlauf sind.)
[] Bremsautomatik	AUS
[] Bremse	BEI BEDARF (Drücken Sie die PUNKTTASTE.)
[] Autopilot	PRÜFEN OB AUSGESCHALTET

HEREINROLLEN

[] Störklappenhebel	UNTEN (Drücken Sie # [Nummernzeichen].)
[] Lichter	NACH BEDARF
[] Klappenhebel	EINFAHREN (Fahren Sie die Klappen mit F6 ganz ein.)
[] Transponder	STBY

PARKEN

[] Parkbremse[] Schalter zur Regelung der	ANZIEHEN (Drücken Sie STRG+PUNKT.) UNTERBRECHUNG
Treibstoffzufuhr	(Drücken Sie STRG+UMSCHALT+F1.)
[] Enteisung	AUS
[] Lichter	NACH BEDARF
[] Flight Director	AUS

HINWEIS: Die im wirklichen Flugverkehr verwendeten Checklisten für dieses Luftfahrzeug wurden für die Verwendung in Flight Simulator geändert.

Rechtshinweis

Dieses Produkt ist ein Add-On des Microsoft Flight Simulators. Es ist mit FS Design Studio 2 und 3 sowie mit PHP und XML erstellt worden. Bitte nur eine lizenzierte Version des Flight Simulators benutzen. Sie dürfen diese Zusätze nur privat verwenden. Jede Weitergabe oder Veröffentlichung der Vollversion ist untersagt. Der Sound wurde bei diesem Produkt komplett aus eigenen Soundaufnahmen erstellt. Alle Texturen stammen aus eigenen Fotographien. Das gesamte Modell wurde komplett vom Autor entwickelt. Das Produkt greift lediglich auf Standartdateien vom Microsoft Flight Simulator zu.

Garantie:

Da es sich um versendete Dateien handelt, ist jede Rückgabe ausgeschlossen.

Andreas Meyer AFS-design http://www.afs-design.de/ info@afs-design.de Copyright: Andreas Meyer