



# McDonnell Douglas MD82 Operating Tutorial

Deutsches Tutorial  
von Jens-Albert Schenk  
jens@simtutorials.com

Stand: 22. April 2007  
Version: 1.0

## Inhaltsverzeichnis

1	Einführung.....	- 6 -
1.1	Softwarevoraussetzungen und Links .....	- 7 -
1.2	Konventionen.....	- 11 -
2	Die MD80 Maddog.....	- 13 -
3	Aircraft Panels.....	- 17 -
3.1	Hinteres Overhead Panel .....	- 17 -
3.2	Vorderes Overhead Panel .....	- 18 -
3.3	Linkes Seitenpanel .....	- 19 -
3.4	F/O-Cockpitseite .....	- 20 -
3.5	Captainseite/ Zentrales Instrumentenbrett.....	- 21 -
3.6	Pedestal.....	- 22 -
3.7	MCDU .....	- 23 -
3.8	Glaresshield .....	- 23 -
3.9	FGCP.....	- 24 -
4	Aircraft Systems .....	- 25 -
4.1	Aircraft General.....	- 25 -
4.2	Air Conditioning .....	- 25 -
4.2.1	Pneumatic System.....	- 25 -
4.2.2	Air Conditioning .....	- 26 -
4.2.3	Air Distribution.....	- 26 -
4.2.4	Cockpit and Cabin Temperature Control .....	- 26 -
4.2.5	APU On-Ground Air Conditioning .....	- 28 -
4.2.6	Aircraft Pressurization.....	- 28 -
4.2.7	EOAP Annunciations/Lights .....	- 32 -
4.3	Landing Gear .....	- 32 -
4.3.1	Nosewheel Steering .....	- 33 -
4.3.2	Visual/ Aural Indicating and Warning System.....	- 33 -
4.3.3	Brakes.....	- 34 -
4.3.4	EOAP Annunciations/Lights .....	- 36 -
4.4	Instruments & Navigation .....	- 37 -
4.4.1	Altimeter .....	- 37 -
4.4.2	MACH/IAS Indicator & MAX SPD WARN Test .....	- 38 -
4.4.3	STBY ALT/AS Indicator.....	- 39 -
4.4.4	CADC and STATIC AIR Selectors .....	- 39 -
4.4.5	Standby Horizon Indicator and Digital Clock.....	- 40 -
4.4.6	Primary Flight Display (PFD).....	- 41 -
4.4.7	PFD Fail Messages.....	- 44 -
4.4.8	EFIS Controls .....	- 45 -
4.4.9	ND – ROSE Mode.....	- 47 -
4.4.10	ND – ARC Mode.....	- 47 -
4.4.11	ND – MAP Mode .....	- 49 -
4.4.12	ND – PLAN Mode.....	- 50 -
4.4.13	Das RDMI.....	- 51 -
4.4.14	VHF Navigation System .....	- 52 -
4.4.15	Das ADF .....	- 53 -
4.4.16	Weather Radar .....	- 54 -
4.4.17	Flight Recorder.....	- 56 -
4.4.18	Ground Proximity Warning System.....	- 57 -
4.4.19	Mode-S/TCAS Control Panel .....	- 58 -
4.4.20	V/S- and TCAS-Indicator.....	- 60 -

- 4.4.21 EOAP Annunciations/Lights ..... - 61 -
- 4.5 Ice and Rain Protection ..... - 61 -
  - 4.5.1 Airfoil and Engine Ice Protection ..... - 62 -
  - 4.5.2 ICE FOD ALERT System ..... - 62 -
  - 4.5.3 Ice Protection Panel ..... - 63 -
  - 4.5.4 Pneumatic Pressure ..... - 64 -
  - 4.5.5 Windshield Wipers ..... - 64 -
  - 4.5.6 EOAP Annunciations/Lights ..... - 64 -
- 4.6 Hydraulics..... - 65 -
  - 4.6.1 Hydraulic Reservoirs ..... - 66 -
  - 4.6.2 Hydraulic Pumps ..... - 66 -
  - 4.6.3 System Display & Hydraulic Switches ..... - 67 -
  - 4.6.4 EOAP Annunciations/Lights ..... - 68 -
- 4.7 Fuel System ..... - 68 -
  - 4.7.1 Fuel Tanks ..... - 68 -
  - 4.7.2 Fuel Feed ..... - 69 -
  - 4.7.3 Alternate Fuel Burn (AFB) System..... - 69 -
  - 4.7.4 Fuel Tank Quantity Indicating System..... - 69 -
  - 4.7.5 Fuel Control Panel..... - 70 -
  - 4.7.6 Fuel Quantity and Fuel Temperature Display ..... - 70 -
  - 4.7.7 Fuel Controls ..... - 71 -
  - 4.7.8 Fuel Controls/Indicator ..... - 72 -
  - 4.7.9 EOAP Annunciations/Lights ..... - 72 -
- 4.8 Flight Controls ..... - 73 -
  - 4.8.1 The Ailerons ..... - 73 -
  - 4.8.2 The Elevators..... - 73 -
  - 4.8.3 The Rudder ..... - 74 -
  - 4.8.4 Yaw Damper ..... - 74 -
  - 4.8.5 Spoilers..... - 75 -
  - 4.8.6 Flaps ..... - 76 -
  - 4.8.7 Takeoff-Warning ..... - 77 -
  - 4.8.8 Flap/Landing Gear Warning ..... - 77 -
  - 4.8.9 Slats ..... - 77 -
  - 4.8.10 Horizontal Stabilizer ..... - 78 -
  - 4.8.11 Take Off Condition Computer ..... - 78 -
  - 4.8.12 Autoslats ..... - 79 -
  - 4.8.13 Lateral Trim Controls..... - 80 -
  - 4.8.14 Vertical Trim Controls ..... - 80 -
  - 4.8.15 Directional Control & Trim..... - 81 -
  - 4.8.16 Spoiler/Speed Brake Control..... - 82 -
  - 4.8.17 Flap/Slat System Indicators & Controls..... - 82 -
  - 4.8.18 Mach Trim and Stall Warning..... - 83 -
  - 4.8.19 EOAP Indications/Lights ..... - 83 -
- 4.9 Fire Warning & Protection ..... - 84 -
  - 4.9.1 Fire Detection System ..... - 84 -
  - 4.9.2 Fire Warning System ..... - 85 -
  - 4.9.3 Fire Extinguishing System ..... - 86 -
  - 4.9.4 Engine and APU Fire Controls/Lights ..... - 87 -
  - 4.9.5 Engine Fire Extinguishing Controls/Lights..... - 87 -
  - 4.9.6 EOAP Annunciations/Lights ..... - 88 -
- 4.10 Engines ..... - 88 -
  - 4.10.1 Engine Starting ..... - 89 -

4.10.2	Ignition Systems .....	- 89 -
4.10.3	Engine Oil Systems .....	- 89 -
4.10.4	Engine Fuel System .....	- 90 -
4.10.5	Thrust Reversers .....	- 91 -
4.10.6	Automatic Reverse Thrust (ART) .....	- 91 -
4.10.7	Engine Synchronizer System .....	- 92 -
4.10.8	Thrust Rating Panel (TRP).....	- 92 -
4.10.9	Engine Display Panel .....	- 93 -
4.10.10	EOAP Annunciations/Lights .....	- 94 -
4.11	Electrical.....	- 94 -
4.11.1	AC Power Generating System .....	- 95 -
4.11.2	AC Power Distribution System .....	- 95 -
4.11.3	Electrical Control Panel .....	- 98 -
4.11.4	Electrical Power Panel.....	- 99 -
4.11.5	Ground Service Electrical Power Control Panel .....	- 99 -
4.11.6	Emergency Power Selector and Battery Switch.....	- 100 -
4.11.7	EOAP Annunciations/Lights .....	- 100 -
4.12	Communications .....	- 101 -
4.12.1	Audio Control Panel .....	- 101 -
4.12.2	VHF COMM Control Panel.....	- 102 -
4.12.3	Service/ Interphone Communications .....	- 102 -
4.13	Auxiliary Power Unit (APU) .....	- 104 -
4.13.1	APU Start and Shutdown.....	- 104 -
4.13.2	APU Fuel Supply .....	- 105 -
4.13.3	APU Inlet Doors.....	- 105 -
4.13.4	APU Controls .....	- 105 -
4.13.5	APU Fire Control.....	- 106 -
4.13.6	EOAP Annunciations/Lights .....	- 106 -
4.14	Automatic Flight.....	- 107 -
4.14.1	Autopilot .....	- 108 -
4.14.2	Flight Director .....	- 108 -
4.14.3	Autothrottle & Speed Control.....	- 109 -
4.14.4	Altitude Alert System .....	- 113 -
4.14.5	Flight Mode Annunciator (FMA) .....	- 113 -
4.14.6	Flight Management System (FMS).....	- 119 -
4.14.7	FGCP Autothrottle Controls .....	- 120 -
4.14.8	FGCP Navigation Arm and Roll Controls .....	- 120 -
4.14.9	FGCP Pitch Controls .....	- 121 -
4.14.10	FMS Source Selector .....	- 123 -
4.14.11	FMS MCDU .....	- 124 -
4.14.12	EOAP Annunciations/Lights .....	- 125 -
5	Limitations.....	- 126 -
5.1	General Limitations .....	- 126 -
5.2	Operating Limits & Parameters.....	- 126 -
5.2.1	Limitations.....	- 126 -
5.2.2	Operating Limitations .....	- 127 -
5.3	Weight Limitations.....	- 127 -
5.4	System Limitations & Parameters.....	- 127 -
5.4.1	Air Conditioning, Pressurization, Pneumatics.....	- 127 -
5.4.2	APU.....	- 128 -
5.4.3	Autopilot .....	- 128 -
5.4.4	Electrical.....	- 129 -

5.4.5	Flight Controls .....	- 130 -
5.4.6	Fuel.....	- 131 -
5.4.7	Hydraulics/ Landing Gear/ Brakes.....	- 131 -
5.4.8	Ice and Rain Protection .....	- 132 -
5.4.9	Instrumentation/ Navigation/ Communication .....	- 134 -
5.4.10	Miscellaneous .....	- 134 -
5.4.11	Power Plant.....	- 134 -
6	Installation .....	- 136 -
7	Briefing & Konfiguration .....	- 137 -
7.1	Wetter .....	- 137 -
7.2	Routing.....	- 142 -
7.3	Konfiguration .....	- 147 -
8	Normal Procedures .....	- 156 -
8.1	Safety Inspections .....	- 156 -
8.1.1	Exterior Safety Inspection .....	- 156 -
8.1.2	Cockpit Safety Inspection.....	- 157 -
8.1.3	APU Power / APU Air.....	- 159 -
8.2	Preflight Inspections .....	- 164 -
8.2.1	Cockpit Inspection.....	- 164 -
8.2.2	Cabin Inspection.....	- 165 -
8.2.3	Exterior Inspection .....	- 165 -
8.3	Receiving Aircraft .....	- 166 -
8.4	Before Start .....	- 226 -
8.5	Gate Departure .....	- 230 -
8.6	Engine Start.....	- 232 -
8.7	After Start.....	- 235 -
8.8	Taxi .....	- 239 -
8.9	Before Takeoff.....	- 245 -
8.10	Takeoff .....	- 247 -
8.10.1	Setting Takeoff-Thrust .....	- 247 -
8.10.2	Takeoff Roll .....	- 248 -
8.11	Climb .....	- 249 -
8.11.1	Speeds im Steigflug .....	- 254 -
8.12	Cruise .....	- 254 -
8.12.1	Speeds im Reiseflug .....	- 256 -
8.13	Training .....	- 257 -
8.13.1	MCDU Operations .....	- 257 -
8.13.2	Kurswechsel mit HDG.....	- 263 -
8.14	Descent Preparation .....	- 263 -
8.15	Descent .....	- 268 -
8.16	In-Range .....	- 270 -
8.17	Approach.....	- 279 -
8.18	Landing.....	- 283 -
8.19	After Landing.....	- 288 -
8.20	Parking .....	- 293 -
8.21	Termination.....	- 296 -
9	Procedures .....	- 300 -
9.1	Rejected Takeoff .....	- 300 -
9.2	Missed Approach/ Go-Around .....	- 300 -
10	In eigener Sache .....	- 301 -
11	Danksagungen.....	- 302 -